



声明

本手册中提及的产品规格及信息仅供参 考,如有变更恕不另行通知。 本手册内容没有任何形式的担保,或特

定目的的保证。由于技术发展讯速和计算机 操作系统的复杂性,可能会有不适用的情况 在此恕不承担其内容的疏失或错误。如有任 何错误本公司没有义务为本手册使用者承担 仟何责仟,同时也不排除内容随时更新的可 能。

产品介绍:

感谢您洗用得力集团有限公司的产品, 本产品采用2.4GHz无线技术及蓝牙技术制 作,话用干学校,教育机构,政府,企事 业单位等用户日常教学、办公使用。

CMIIT ID: 2021DP14296

/ HH /9610	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
发射器	
遥控技术:	RF2.4GHz/蓝牙5.2
遥控距离:	30m/15m(典型值,空旷)
电池类型:	聚合物锂电池
电池容量:	300mAh (典型值)
激 光:	绿光
激光功率:	<5mW
工作电压:	3.3-4.2V
待机电流:	50 µ A(典型值)
充电接口:	Type-C
外形尺寸:	136mmx28mmx10.5mm
产品重量:	62g(典型值,含接收器)
接收器	
操作系统:	Microsoft Windows Win11/ Win1
	Win8/ Win7/ Mac OS 10.10 or lat
兼容接口:	USB2.0 兼容 USB1.1,USB3.
工作电压:	5V = 1A(USB总线供电)
包装内容:	翻页笔本体/USB接收器/使用
	手册/USB充电线/绒布袋

立旦坝均 参粉,

注.1. 不支持WPS office 超链接功能。 2. 不支持Mac OS下Keynote全屏功能 和超链接功能。

3. 使用时请保持输入法为英文输入状态。

:
2
4
,
(
-

安装翻页笔软件:

1. 将接收器插入电脑的USB口, 然后在"我的 电脑(此电脑)"中打开新检测到的U盘。 2. U盘内存有Windows和Mac 两个版本的数码 翻页笔运行软件,用户可根据自己电脑的系 统选择对应的软件进行安装。 软件安装步骤如下:

一、 windows 版软件安装

1. 鼠标双击"DeliSetup"安装文件, 弹出安 装向导界面,点击"下一步"。

2. 桌面弹出洗择安装文件夹界面,默认C盘, 点击"下一步"。

3. 桌面弹出确认安装界面,点击"下一步"。 4. 桌面弹出正在安装,请稍等,直到弹出安装 完成,点击"关闭"按钮,退出安装。 5. 安装完毕之后, 电脑桌面会出现快捷图标 "③",鼠标左键双击此图标运行软件, 电脑桌面右下角会出现灰色的图标"◎"。 6. 鼠标左键单击灰色图标" <>> ", 弹出提示</> 框,按照提示从翻页笔底部拔出接收器, 插入电脑的USB接口,打开翻页笔开关;电 脑右下角图标变亮为")",表示翻页笔 连接成功。

7. 鼠标左键单击桌面右下角图标" 🔘 ", 弹 出翻页笔功能设置界面,可对翻页笔功能进 行设置。



二、Mac OS版本软件安装步骤:

- 1. 找到"数码翻页笔.pkg"安装文件, 鼠标左键 双击" 😻 '; 弹出数码翻页笔安装器界面, 点击"继续"。
- 2. 桌面弹出"选择一个目的宗卷"界面,点击"继 续": 弹出"标准安装将执行干"Macintosh HD" 上"界面,然后点击"安装"。
- 3. 桌面弹出安装界面, 请输入用户名和密码, 然后 点击"安装软件";安装成功之后,点击"关闭"。
- 4. Mac OS系统对于非Apple store下载的程序大多 会出现"身份不明"的提示窗口,这是正常现象。 所以安装后请在系统偏好设置-安全性与隐私-隐 私−辅助功能/输入监视/屏幕录制中勾选"□③⊶", 允许数码翻页笔控制您的电脑。
- 5. 安装完成后, 电脑桌面右上角会出现灰色的图标 "⑤",鼠标左键单击灰色图标"⑥",弹出 提示框,按照提示从翻页笔底部拔出接收器,插 入电脑的USB接口,打开翻页笔开关;电脑右上 角图标变亮为" 🔘 ",表示翻页笔连接成功。
- 6. 鼠标左键单击桌面右上角图标"()",弹出翻页 笔功能设置界面,可对翻页笔功能进行设置。



按键	討相	激光演示 転(<i>ぶ</i>)	数码演示 模式 (☺)		
		按住不放 点亮物理 激光、松手 灯灭	单击	鼠标左键	
۲	长按		双击	数码光点/聚光 灯/放大镜模式 切换	
			长按	数码光点/聚光 灯/放大镜指示	
Ŵ	单击	单击进入标 注模式,再 次长按开始 划线标注	単击	默认划线标注, 可软件自定义 功能	
\diamond	单击	单击 擦除标注		默认擦除标注 可软件自定义 功能	
	长按	窗口切换	长按	默认窗口切换 可软件自定义 功能	
模式切换键	援至" ^{⊘"} ,进入激光演示模式 援至" [⊙] ",进入数码演示模式 拨至"OFF"关机				
指示灯	 工作指示:按按键,蓝色指示灯亮 低电量提示:按按键,红色指示灯 快闪 充电指示:充电时红灯慢闪,充满 红灯常亮 				
>	短按:下翻页 长按:黑屏				
<	短按:上翻页 长按:全屏/退出				
定时器	进入软件界面,打开定时器设置,输入 定时时间(分钟),退出软件界面启动 计时,倒计时剩余5分钟和0分钟时,翻 页笔震动提醒;倒计时结束定时器自动 关闭				

	软件连接成功[和下翻页键,		
组合键	软件连接成功[和上翻页键,	音	
	打开翻页笔, 翻页笔蓝牙功 蓝牙自动关闭。	注	
注:产品 能和划线 态下方可 疑难解	需搭配软件使 标注功能需在 使用。 答:	,且超链接功 PowerPoint全屏状	
故障现象	故障原因	解决方法	
翻页笔无 法开机	电池原因	 1.请确认模式切换键是 否拨至对应 ♂ 或 ☺ 位置 2.电池电量低请及时 充电 	
无法识别 接收器	电脑 USB 接口故障	请确认USB接口是否 正常并尝试其他USB 接口	
不能正常 工作	翻页笔和接 收器连接 失败	请与当地经销商联系	
功能错乱	系统故障	请重新对码]
蓝牙连接 失败	蓝牙未打开	1.请确认翻页笔蓝牙 是否打开 2.请确认电脑蓝牙 是否正常工作	
	-		-

产品有害物质的名称及含量						敬爱的用户:	
有害物质						感谢你选 便地为您服务	
3称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	真填写保修卡 感谢您的
塑件	0	0	0	0	0	0	维修抑完·
胶件	0	0	0	0	0	0	
板组件	х	0	0	0	0	0	
合物 黾池	0	0	0	0	0	0	2. 保修期的起
电线	0	0	0	0	0	0	准。
長根据SJJT11364的规定编制 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量 超出GB/T 26572规定的限量要求。 本产品有害物质符合工信部颁布的《达标管理 目录限用物质应用例外清单》的要求。						 3.维修时请出 4.请妥善保管 日期须与发 5.此卡不得涂 6.超过保修期 公司维修 不列情况之一 1.超过保修期 	
							 2. 不能提供则 3. 外观因使用 新者。 4. 由于没有招

更地为您服务,请仔细阅读维修规定并认 真填写保修卡,同时注意保管好保修卡。 感谢您的支持! **i修规定:** ,自购买日起,一年内正常使用状态下,产品 如发生故障,本公司负责免费维修。 ,保修期的起始日期以产品购买日期与发票为 准。 . 维修时请出示产品保修卡与发票。 请妥善保管此保修卡,遗失不补,所填购买 日期须与发票号标注相符,否则无效。 此卡不得涂改,否则无效。 超过保修期或者不属于免费维修的产品,本 公司维修服务中心仍然热情为您服务。 下列情况之一者不属于免费维修范围: . 超过保修期限的产品。 . 不能提供购买发票或者有效凭证者。 . 外观因使用而自然浮旧,而消费者要求更 新者。 . 由于没有按照说明书上要求使用而造成故 障者。 5. 由于跌落、碰撞而造成故障者。 6. 由于自行装拆修理而造成故障者。 7. 由于商业陈列的样品、处理品,进行过性 能超负荷实验的产品。

感谢你选用得力品牌产品。为了更方

民 ١¥ 联 囫 疱 끮 ____ ζH 书 繿 渆 电 Π 툿 <u>免</u> 半 Ŀ. 疑 参 Æ 褁 乜 维修记: 城市/镇 * 保 Πľ 퇲 电话 晤 容 Ł 忾 囫 (生) 用姓 通地 品 购日 省户户名 讯址 名 买 的 不 实期 份 实期 分子 崽 Ш