

deli得力

得力计算器系列保修卡

亲爱的顾客，你们好！感谢各位购买得力产品，本产品是在严格的质量控制和质量检验下生产的产品。本保修卡是指该产品在正常使用情况下发生故障时依照保修卡中的规定，向顾客提供维修及调整。

保修说明

- 1: 自购买日起，在正常使用下发生故障时才能得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等），自然损坏（如火灾、地震、水灾、鼠害等）所引起的损害，不属于此保修范围。
- 2: 消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于本保修卡的保修范围。
- 3: 本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。
- 4: 由于消费者自身使用不当所引起的故障，不给予免费保修服务。
- 5: 产品已逾期保修年限发生故障，如本公司尚有配件则给予保修服务，酌收一定的零件费及手续费。
- 6: 本保修卡只在中华人民共和国境内有效。

说明：请将此保修卡及发票一起保留，以备维修时查阅。

产品名称				
保修期限	从购买日	年	月	日起一年内有效
制作序列号:				
一、顾客资料:				
顾客姓名:				
顾客地址:				
电话号码:		邮政编码:		
二：经销商资料:				
公司名称:				
公司地址:				
电话号码:		邮政编码:		

安全注意事项

在使用本计算器前，务请详细阅读下列安全注意事项。
请务必将本说明书妥善保管,以便日后需要时查阅。

警告

适合14周岁以上学生或办公人群使用；本产品内含小零件，严禁吞食。

电池

- 由计算器中取出电池后，请将其存放在儿童无法触及的安全地方，防止被意外吞食。
- 切勿让儿童触摸电池；万一被吞食,请立即求医救治。
- 切勿对电池充电，也不要拆解电池或使电池短路。更不可直接加热及焚烧电池。
- 使用电池不当会使电池漏液，其会损坏周围的零件并有造成火灾及伤人事故的危险。

计算器的废物处理

- 切勿焚烧处理本计算器。因部分零件有可能会突然发生爆炸而导致火灾及伤人事故的危险。

有毒有害物质或元素的名称及含量		有毒有害物质或元素					
环境保护使用期限	部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	实体						
	塑胶件	○	○	○	○	○	○
	线路板及其组件	×	○	○	○	○	○
	显示器	○	○	○	○	○	○
③	其他配件	○	○	○	○	○	○
③	五号七号电池*	×	○	○	○	○	○
②	钮扣式电池*	○	○	○	○	○	○
*有些产品可能不附带这些物品。 上表中的资讯只当产品附带这些物品时适用。							
备注： ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572 标准规定的限量要求。(由于在技术上有困难)							
环境保护使用期限： 此记号为根据中华人民共和国电器电子产品有害物质限制使用管理办法及电子信息产品环保使用期限通则，销售的电器电子产品的环保使用期限。							

U查数计算器说明书

USER'S MANUAL

版本6.0

全国服务热线:400-185-0555

一：电源

- 本系列计算器由于外型结构不同，有5号(AA)和7号(AAA)两种电池供电。
- 电池的更换
- 请两年更换一次电池，否则有可能会漏液。
- 电压低时、电量符号闪烁时、显示暗淡或者不显示时，请更换成与出厂产品同型号的电池。

二：按键说明

[ON/AC]：电源开启/全部清除键

[CHECK]：根据计算过程一步一步检查(a→b→c=d)。

[M±]：记忆加法键

[M-]：记忆减法键

[M^R/C]：记忆呼出/记忆清除键

[00→0]：按移位键来删除最后输入的数字

[MU]：损益键

[CORRECT]：更改键

[AUTO/REPLAY]：快速重复显示计算的过程

[GT]：总和键

三：操作注解

注意：

1): 本机能记忆99个计算步骤，可有效检查每个计算的过程。若有输入错误，也可修正。

2): 如果超过99个计算步骤，会在LCD左边显示“99”，这时可继续计算，但超出的计算过程不能储存在“替换”的记忆内。

1.检查与更改的功能

例 ①：(100 + 200 - 50) × 3 = 750

输入：[ON/AC] 100 [+]
300 [+]
50 [×]
3 [=] 1'350.

错误输入

操作	显示
[CHECK]	01 GT 100. REP +
[CHECK]	02 GT 300. REP +

操作	显示
[CORRECT]	02 GT 300. CRT REP +
200	02 GT 200. CRT REP +
[-]	02 GT 200. CRT REP -
[CORRECT]	02 GT 200. REP -
[CHECK]	03 GT 50. REP ×
[CHECK]	04 GT 3. REP =
[CHECK]	05 GT 750. REP ANS
AUTO [REPLAY]	01 GT 100. REP +
	02 GT 200. REP +
	03 GT 50. REP ×
	04 GT 3. REP =
	05 GT 750. REP ANS
例 ②：10 X 3 - 5 X 2 = 20	
操作	显示
[ON/AC]	00 0.

操作	显示	
10 [X] 3 [M ±]	03 M 30. =	
5 [X] 22 [M ±] 错误输入	06 M 110. =	
[M ^R]	07 M - 80. =	
[CHECK] [CHECK] [CHECK] [CHECK] [CHECK]		
	07 M 22. = ^{REP}	
[CORRECT] x	05 M 22. = ^{CRT} ^{REP}	
2	05 M 2. = ^{CRT} ^{REP}	
[CORRECT] x	05 M 2. = ^{REP}	
[M ^R]	07 M 20. =	
2. 普通计算操作		
计算例	操作	显示
15 + 3.5 - 3.2 = 15.3	15 [+] 3.5 [-] 3.2 [=]	GT 15.3
32 x 5.4 + 41.2 = 4.19417475728	32 [x] 5.4 [=] 41.2 [=]	GT 4.19417475728
3.54 x (-3) = -10.62	3.54 [x] 3 [+/-] [=]	GT -10.62
10.5 x 9 12.1 + 101 = 108.809917355	10.5 [x] 9 [=] 12.1 [+] 101 [=]	GT 108.809917355
1 0.75 + 3.23 = 0.2512562814	[.] 75 [+] 3.23 [+] [=]	GT 0.2512562814

计算例	操作	显示
110 × 30%=33	110 [x] 30 [%]	GT 33.
120 × (1-10%)=108	120 [-] 10 [%]	GT 108.
100 × (1+12%)=112	100 [+] 12 [%]	GT 112.
3.记忆计算的操作 (10 × 3) - (5 × 2) = 20	[ON/AC] 10 [x] 3 [M±] 5[x] 2 [M-] [M ^R] [M ^R]	M 30. M 10. M 20. M 20.
4.常数计算法 5 × 4 = 20 6 × 4 = 24 7 + 3 = 10 5 + 3 = 8	4 [x] 5 [=] 6 [=] 7 [+] 3[=] 5 [=]	GT 20. GT 24. GT 10. GT 8.
5.获利计算 2000 + (Px 20%) = P P = 2000 / 1 - 20% = 2,500 1250 - (Px 25%) = P P = 1250 / 1 + 25% = 1,000	2000 [MU] 20 [%] [=] 1250 [MU] 25 [+/-] [%] [=]	GT 2'500. GT 500. GT 1'000. GT -250.
6.总和计算 A = 12 + 34 = 46 B = 56 - 78 = -22 GT = A + B = 24	[ON/AC] 12 [+] 34 [=] 56 [-] 78 [=] [GT] [GT]	GT 46. GT -22. GT 24. GT 24.
7.消除键的作用 记忆消除 超出运算容量的消除 123456789012 x 100 = 12345678901200 消除错误的输入 20 x 30 = 600	125 [M±] [ON/AC] 123456789012[x] 100[=] [ON/AC] 20 [x] 40 [CE] 30 [=]	M 125. 0. E 12.3456789012 0. GT 40. 0. GT 600.



得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用



备注
本说明书并非针对某一特定机型，由于按键排列不同，功能有所增减（不含上述全部功能），请按具体机型实际操作。